
2.10 Boschert-Lager 19-25



19-25 STO Boschert Stehlager ohne Wellenende
 19-25 STW Boschert Stehlager mit Wellenende
 19-25 FLO Boschert Flanschlager ohne Wellenende
 19-25 FLW Boschert Flanschlager mit Wellenende



Checkbox /

Optionen		Info
Aufnahmeform:	☐ Vierkant ☐ Dreikant	2.13
Ausführung:	☐ Stehlager ☐ Flanschlager	
	☐ erw. Öffnungswinkel ±30°	2.11/2.12
Wellenende:	☐ ohne ☐ Standardwelle ☐ Sonder	2.13
Anbauteile:	☐ ohne ☐ Bremse ☐ RU	6.00/7.00
Drehzahl:	☐ <50 min-1 ☐ 50 − 1000 min-1 ☐ >1000 min-1	

Anfrage- und Bestellformular siehe Kapitel 9.00

 Mattenstraße 1
 infokl@boschert.de
 Tel.: 07621 / 95 93 24 – 26


 79541 Lörrach-Hauingen
 www.boschert.de
 Fax: 07621 / 55 184


2.10

Boschert-Lager Stehlagerausführung 19-25




Boschert C-Lager 19-25







STW 19-25 Ausführung mit Wellenende



STO 19-25 Ausführung ohne Wellenende







Boschert-Lager Flanschlagerausführung 19-25




Boschert C-Lager 19-25







FLW 19-25 Ausführung mit Wellenende



FLO 19-25 Ausführung ohne Wellenende





Mattenstraße 1 79541 Lörrach-Hauingen infokl@boschert.de www.boschert.de Tel.: 07621 / 95 93 24 - 26 Fax: 07621 / 55 184

2.12

Boschert-Lager Optionen 19-25




Aufnahmeform







Wellenenden





Info 5.50

Aufgeführte Wellenenden sind nur in Verbindung mit Boschert Komponenten erhältlich.

Sonderwellenende auf Wunsch

Max. Wellenenddurchmesser: Ø 20 mm (Sonderwelle ohne Anschlag)

2.13